



- 1 | Montageschablone positionieren und Löcher ansenken.
- 2 | Bohrungen in die Wand setzen.
- 3 | INOX-Abstandhalter anschrauben.
Achtung > Flachkopfschrauben verwenden
damit sich die Abstandhalter optimal einrichten lassen.
- 4 | Gläser mit Texteinleger einsetzen und mittels Inbus fixieren.

TEXTWECHSEL mittels Sechskantschraubendreher



- 1 | Die Wurmsschrauben vorne am Glashalter vorne lockern.
- 2 | Gläser ausschieben.
- 3 | Texteinleger wechseln.
- 4 | Beide Gläser mit neuem Texteinleger einschieben und mit den Wurmsschrauben fixieren!